


Upute za korištenje termostata Glamox WT2

Zaslon termostata

1. Prikazuje se temperatura i parametri upravljanja
2. Crveno svjetlo koje svijetli kada grijalica radi
3. Plavo svjetlo koje svijetli kada je grijalica instalirana i povezana s WIFI mrežom
4. „OK“ – gumb za potvrdu odabranih funkcija
5. „+“ – gumb za povećanje temperature
6. „-“ – gumb za smanjenje temperature



Grijalica se uključuje ili isključuje pritiskom na ON / OFF tipku koja se nalazi na desnoj strani grijalice.

Glamox WIFI termostat je predviđen za daljinsko upravljanje putem Glamox Heating aplikacije. Može se koristiti i bez aplikacije (ručno korištenje):

Glavne funkcije - ručno korištenje

1. Postavite željenu temperaturu pomoću „+“ (5) ili „-“ (6) tipki na termostatu.
2. Termostat može biti zaštićen od neovlaštene uporabe djece ili drugih osoba. Ova funkcija se može uključiti / isključiti tako da pritisnete i istodobno zadržite 5 sekundi tipke „+“ (5) ili „-“ (6) dok na ekranu ne vidite oznaku „CC“.
3. Uključenje / isključenje zaslona. Svjetlo zaslona se uključuje / isključuje tako da istodobno pritisnete i zadržite tipke „-“ (6) i „OK“ (4) dok zaslon ne zatrepri 3 puta. Zaslon će se zatim nakon 30 sekunda isključiti, a uključiti ga možete pritiskom na bilo koju tipku.
4. Za aktivirati programe (tjedne, dnevne, protiv smrzavanja..), grijalica mora biti instalirana i upravljana putem Glamox Heating aplikacije.

Upravljanje grijalicom pomoću Glamox Heating WIFI aplikacije

1. Preuzmite „Glamox Heating“ aplikaciju za Apple telefone u App store ili za Android telefone u Google trgovini.
2. Slijedite upute u aplikaciji za instalaciju grijalice.
3. Kada je grijalica instalirana i povezana s aplikacijom, sve funkcije se upravljaju putem aplikacije.

Važne dodatne funkcije

1. Resetiranje na tvorničke postavke – pritisnemo i zadržimo tipke „+“ i „OK“ sve dok nam se na zaslonu ne pojavi „RESET“ i zatim se prikaže temperatura od 20 stupnjeva.
2. U slučaju nestanka el. energije, grijalice će se prilikom ponovnog spajanja na mrežu vratiti na zadnju zadanu temperaturu
3. Kada je grijalica instalirana putem aplikacije, program zaključavanja od neovlaštenih osoba, aktivira se putem aplikacije, a ne ručno na termostatu.